

# Oscurante

# **OBLIVION CLASSIC**

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

## **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le **tende oscuranti Oblivion Classic** sono la soluzione perfetta per chi desidera protezione dal sole senza rinunciare a un **design raffinato ed elegante**. Ideali per **lucernari, verande e winter garden**, queste tende plissettate si distinguono per la loro innovativa struttura priva di cassonetto, che permette un'apertura completa e personalizzabile in base alle esigenze dell'utente.

### MANUTENZIONE

Per mantenere nel tempo le prestazioni e l'eleganza delle **tende oscuranti Oblivion Classic**, è fondamentale eseguire una corretta manutenzione e una pulizia adeguata.

#### Manutenzione Ordinaria

- **Ispezione regolare:** Controllare periodicamente che la tenda sia priva di accumuli di polvere o detriti, specialmente nelle guide e nei meccanismi di scorrimento.
- **Utilizzo corretto:** Evitare movimenti bruschi e assicurarsi che l'apertura e la chiusura siano effettuate con fluidità.
- **Motorizzazione:** Se la tenda è dotata di telecomando, verificare periodicamente il corretto funzionamento del motore e sostituire le batterie se necessario.

#### Pulizia del Tessuto

- **Rimozione della polvere:** Utilizzare un piumino cattura-polvere o un'aspirapolvere con bocchetta a setole morbide per eliminare lo sporco superficiale.
- **Trattamento delle macchie:** In caso di sporco localizzato, pulire delicatamente con un panno morbido leggermente inumidito con acqua tiepida e un detergente neutro. Non utilizzare solventi aggressivi, candeggina o alcol.
- **Asciugatura:** Lasciare asciugare all'aria, evitando di riavvolgere la tenda finché il tessuto non è completamente asciutto.

#### Pulizia della Struttura e delle Guide

- **Profili e binari di scorrimento:** Pulire con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e residui. In caso di sporco più ostinato, utilizzare un panno leggermente inumidito.
- **Meccanismo di apertura:** Assicurarsi che le guide siano sempre libere da polvere o corpi estranei per garantire un funzionamento ottimale.

#### Consigli per una Maggiore Durata

- Pulire la tenda regolarmente per evitare accumuli di sporco.
- Evitare di tirare o forzare il tessuto durante l'apertura e la chiusura.
- Non utilizzare spugne abrasive o strumenti appuntiti per la pulizia.

## SCHEDA DI MANUTENZIONE

- Se la tenda è motorizzata, scollegare l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.

Con una manutenzione adeguata, **Oblivion Classic** manterrà nel tempo la sua bellezza e funzionalità, garantendo oscuramento efficace e un tocco di design in ogni ambiente.