

Oscurante

OBLIVION PLISSÈ

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarci di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Oblivion Plissé è la **tenda oscurante plissettata** progettata per garantire il massimo oscuramento in pochi secondi. Grazie al suo speciale **tessuto ad alte prestazioni**, blocca efficacemente la luce, migliorando il comfort e l'**efficienza energetica** degli ambienti.

MANUTENZIONE

Per garantire il massimo delle prestazioni e prolungare la durata della **tenda oscurante plissettata Oblivion Plissé**, è importante effettuare una manutenzione regolare e una pulizia adeguata.

Manutenzione Ordinaria

- **Ispezione periodica:** Controllare regolarmente che la tenda sia libera da polvere e detriti che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento.
- **Movimentazione delicata:** Aprire e chiudere la tenda con movimenti fluidi, evitando strappi o trazioni brusche.
- **Ambienti umidi:** In caso di installazione in ambienti soggetti a umidità (es. bagni o cucine), assicurarsi che la tenda sia completamente asciutta per prevenire la formazione di muffe.

Pulizia della Tenda

- **Rimozione della polvere:** Utilizzare un panno morbido, un piumino cattura-polvere o un'aspirapolvere con spazzola a setole morbide per eliminare la polvere accumulata sulla superficie del tessuto.
- **Lavaggio del tessuto:** In caso di macchie, pulire delicatamente con un panno umido e un detergente neutro, evitando l'uso di solventi aggressivi, candeggina o alcol.
- **Asciugatura:** Lasciare asciugare completamente all'aria prima di riavvolgerla, evitando l'esposizione diretta a fonti di calore.

Pulizia della Struttura

- **Profili e guide:** Passare un panno asciutto o leggermente umido per rimuovere eventuali residui di polvere o sporco.
- **Meccanismo di scorrimento:** Assicurarsi che le guide siano sempre libere da detriti per garantire una movimentazione fluida.

Consigli per una Maggiore Durata

- Evitare l'accumulo di polvere con una pulizia regolare.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per la pulizia.

SCHEDA DI MANUTENZIONE

- Se necessario, rimuovere la tenda per una pulizia più accurata seguendo le istruzioni di smontaggio.

Con una corretta manutenzione, **Oblivion Plissé** manterrà nel tempo le sue prestazioni e il suo aspetto impeccabile, garantendo oscuramento efficace e un utilizzo pratico in qualsiasi ambiente.