

Tenda da sole

TRIPLEX 4.0

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La tenda **Triplex 4.0** è marcata CE, risponde ai requisiti del CPR 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione) e soddisfa i requisiti essenziali della norma armonizzata EN 13561, i cui livelli prestazionali sono riportati nella dichiarazione di prestazione. La garanzia della continuità delle caratteristiche del prodotto è assicurata dal sistema di gestione aziendale certificato ISO 9001.

Lo scopo di queste informazioni è portare a conoscenza dei clienti, siano essi installatori o utilizzatori finali, le prescrizioni fondamentali e i criteri principali da seguire per l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto, al fine di garantirne sicurezza e durata nel tempo.

Si ricorda che le tende da sole **Triplex 4.0** sono progettate esclusivamente per la protezione solare e non sono idonee a riparare da altri agenti atmosferici (pioggia, neve, ecc.), anche se realizzate con tessuti impermeabili.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti esclusivamente da professionisti specializzati. L'utilizzatore finale dovrà limitarsi alle operazioni di manutenzione ordinaria indicate nel manuale d'uso, anche ai fini del riconoscimento della garanzia.

Infine, per quanto riguarda la garanzia, è importante sapere che alcuni tessuti possono presentare caratteristiche che potrebbero essere erroneamente considerate difetti di fabbricazione. In particolare:

- **Ondulazioni:** Si formano in prossimità delle cuciture e dei bordi laterali. Il doppio spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto sulle cuciture, dopo l'arrotolamento, crea delle tensioni che possono generare leggere goffrature.
- **Segni da piega:** Durante le fasi di assemblaggio della tenda, soprattutto nei tessuti a tinta unita, possono comparire effetti superficiali detti a "ragnatela" o "marmorizzati", visibili in trasparenza con variazioni di tonalità.
- **Microfori:** Il tessuto acrilico, trattato con resine fluorurate per migliorarne le prestazioni, risulta più rigido. In alcuni casi, le piegature necessarie per la realizzazione della tenda possono provocare la formazione di piccoli microfori nelle aree di maggiore tensione.

Queste caratteristiche non compromettono in alcun modo la funzionalità e la durata del prodotto. Studi specifici riportano una vasta casistica di **caratteristiche inevitabili** che, in quanto tali, non possono essere considerate difetti. Pertanto, eventuali segnalazioni da parte del consumatore non costituiscono motivo di contestazione sul prodotto. Tali **imperfezioni ottiche** non alterano in alcun modo le caratteristiche tecniche né la qualità dei tessuti.

MANUTENZIONE

Ogni modello della serie **Triplex 4.0** è testato e classificato ai sensi della EN 13561 e ogni prodotto è marcato CE con l'etichetta rappresentata in fig.A.

La **tenda da sole** è progettata esclusivamente per **ripararsi dai raggi solari** e deve essere utilizzata in condizioni di vento indicate nella **dichiarazione di prestazione**. È buona norma **richiudere la tenda in caso di forte vento**.

SCHEDA DI MANUTENZIONE

La **tenda deve essere riavvolta** in caso di **pioggia o neve**, per evitare l'accumulo d'acqua sul telo, che potrebbe causare **sollecitazioni eccessive sui bracci** con conseguenti **deformazioni permanenti del tessuto** o **rottura della struttura**.

Ogni uso diverso (ad esempio **protezione da pioggia, grandine o neve**) fa **decadere la Garanzia** e solleva il **Produttore** e l'**Installatore** da ogni **responsabilità per danni a persone e/o cose**.

- **NON IMPIEGARE MAI FIAMME LIBERE NÉ FONTI DI CALORE** vicino alla tenda.
- **Non installare la tenda in ambienti con atmosfera esplosiva o con eccessiva presenza di polveri.**
- **Per qualsiasi operazione su una tenda motorizzata, scollegare sempre elettricamente la tenda tramite interruttore omnipolare.**
- **Non avvicinare o inserire le mani vicino al rullo di avvolgimento del tessuto: rischio di intrappolamento delle dita!**
- **Non rimuovere le etichette adesive di sicurezza dall'armatura della tenda.**
- **Azionare la tenda solo dopo aver verificato che non ci siano persone nel raggio di azione.**
- **Per le tende esterne azionabili da una posizione in cui non sono visibili, adottare misure organizzative per impedire l'azionamento durante interventi di manutenzione.**

IMPORTANTE - Il **volant** della tenda è **soggetto a usura continua** a causa del vento e potrebbe subire **lacerazioni nel tessuto**. **Non è coperto da garanzia.**

Tende con comando ad arganello (o manovra di soccorso del motore).

- ◆ **Apertura della tenda:** Inserire il **gancio terminale** dell'asta nell'**occhiolo dell'arganello** e ruotare per svolgere il telo. **Non lasciare la tenda completamente aperta**, in modo che i **bracci mantengano il telo in tensione**.
- ◆ **Chiusura della tenda:** Inserire il **gancio terminale** dell'asta nell'**occhiolo dell'arganello** e ruotare in **senso inverso** per avvolgere il telo. **Fermarsi immediatamente appena la tenda è completamente avvolta.** ⚠ **Evitare di avvolgere il telo sotto il rullo.**
- ◆ **NOTA:** Dopo l'**apertura**, verificare che il **telo sia in tensione**; in fase di **chiusura**, controllare che il **telo non si avvolga sotto il rullo**.

Tende con comando a motore.

Seguire le **istruzioni di allacciamento** e **manovra** contenute nel foglio allegato relativo alla **motorizzazione**.

SCHEDA DI MANUTENZIONE

- L'allaccio elettrico del motore deve essere effettuato da tecnici specializzati, che devono rilasciare il Certificato di Conformità dell'impianto elettrico.
- I pulsanti di azionamento devono essere "a presenza d'uomo" per motivi di sicurezza.
- Non permettere che i bambini giochino con il telecomando.
- Quando la tenda non è in uso, deve essere mantenuta chiusa, anche se dotata di sensori sole-vento.

Manutenzione della tenda.

✓ **Pulizia del telo:** Spazzolare per rimuovere lo sporco e lavare con una **soluzione di sapone delicato** e acqua tiepida (meno di 40°C).

✓ **Macchie tenaci e muffa:** Lavare con una soluzione di **100 ml di candeggina, 60 ml di sapone per delicati e 4 litri di acqua**. Risciacquare bene e asciugare all'aria aperta.

⚠ **Non usare prodotti chimici aggressivi.**

⚠ **Se il telo si bagna accidentalmente, lasciarlo asciugare completamente prima di avvolgerlo.**

✓ **Pulizia di profili, cassonetti e staffe:** Utilizzare una **idropulitrice** o acqua con **sgrassatore**.

✓ **Lubrificazione:** Applicare **WD40 o prodotti simili** sulle parti in movimento.

✓ **Verifica annuale:** Controllare il **fissaggio della tenda al muro** e la **solidità delle staffe**.

✓ **Interventi tecnici:** La rimozione o sostituzione di **telo, volant, bracci, arganelli e accessori** deve essere effettuata da **personale qualificato**.

⚠ **L'ispezione, manutenzione e sostituzione del motore deve essere eseguita solo da tecnici specializzati.**

Rimozione della tenda.

- ◆ **Gli operatori devono assicurare sé stessi e la tenda per evitare cadute accidentali.**
- ◆ **Se la tenda è motorizzata, staccarla elettricamente prima dello smontaggio.**
- ◆ **Riavvolgere il telo prima di smontare.**
- ◆ **Lo smontaggio deve essere eseguito da due operatori su due scale.**
- ◆ **Togliere le viti di fissaggio, sganciare la tenda e calarla a terra in sicurezza.**
- ◆ **Smontare le staffe di fissaggio dal soffitto o dalla parete.**

Tabella Manutenzione: Le attività di manutenzione della tenda devono essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente manuale.