

# Vetrata con ante pieghevoli

# **CRYSTAL FOLD**

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

## **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarci di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

### **Apertura**

Premere il pulsante sull'anello di comando per sbloccare il chiavistello superiore, consentendo l'apertura della prima anta. Trascinare la seconda anta verso la prima, ruotandola verso l'interno, e procedere allo stesso modo con le restanti ante.

Per garantire un'apertura fluida, spostare l'anta utilizzando il palmo della mano, facendo pressione sul bordo del vetro. Assicurarsi sempre che ogni anta sia ben allineata ai meccanismi della precedente prima di continuare l'apertura.

### **Bloccaggio alla parete**

Inserire le pinze di fissaggio tra l'ultima anta aperta e la parete, oppure tra la prima anta e la struttura di supporto. Tendere la cinghia e bloccarla per evitare spostamenti accidentali causati dal vento. È sempre consigliabile mantenere le ante legate o appoggiate alla parete quando sono aperte.

### **Ventilazione - Opzione disponibile**

La prima anta può essere lasciata in posizione di ventilazione. Le altre ante possono essere spostate per creare aperture nella posizione desiderata, regolando così l'ingresso di aria.

### **Chiusura**

Sbloccare il fermo di sicurezza dalla parete, in modo che l'anta rientri tra i profili, e trascinarla delicatamente fino alla posizione di chiusura. Ripetere la stessa operazione per tutte le ante fino alla chiusura completa. L'ultima anta dovrà essere chiusa con una leggera pressione.

### **Pulizia e manutenzione**

I vetri possono essere puliti facilmente e in sicurezza da entrambi i lati, semplicemente aprendo le ante verso l'interno. Si consiglia di utilizzare acqua e detersivi neutri per la pulizia. Evitare prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie del vetro.

I profili in alluminio vanno puliti con un panno umido, senza necessità di trattamenti particolari. Le componenti in plastica devono essere lubrificate ogni 2 o 3 anni con silicone. Non utilizzare vasellina, oli multiuso o altri lubrificanti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del meccanismo.