

Tenda da sole

PARADISE

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La tenda da sole Paradise è conforme alla marcatura CE e rispetta i requisiti del Regolamento CPR 305/2011 sui prodotti da costruzione. Soddisfa i criteri fondamentali della norma armonizzata EN 13561, con i relativi livelli di prestazione riportati nella dichiarazione di prestazione. La continuità delle caratteristiche del prodotto è garantita da un sistema di gestione aziendale certificato ISO 9001.

La tenda Paradise è progettata esclusivamente come protezione solare. Anche se realizzata con tessuti impermeabili, non è idonea alla protezione da pioggia, neve o altri agenti atmosferici.

La manutenzione straordinaria deve essere eseguita esclusivamente da professionisti qualificati. L'utilizzatore finale può effettuare solo le operazioni di manutenzione ordinaria descritte nel presente documento, necessarie per il riconoscimento della garanzia.

PECULIARITÀ DEI TESSUTI ACRILICI TINTI IN MASSA

Alcune caratteristiche dei tessuti possono essere erroneamente interpretate come difetti. È importante informare il cliente che:

- **Ondulazioni vicino alle cuciture:** causate dalla sovrapposizione dei tessuti e dalla tensione generata dall'arrotolamento.
- **Ondulazioni al centro del telo (effetto nido d'ape):** dovute a spostamenti del tessuto durante l'apertura/chiusura, accentuate se il telo è bagnato.
- **Ondulazioni ai bordi:** provocate da tensioni non uniformi, amplificate dall'avvolgimento del telo bagnato.
- **Pieghe di compressione o avvolgimento:** visibili soprattutto nei colori chiari, possono sembrare macchie scure.
- **Rigature o effetto "scrittura":** causate dalla manipolazione durante la confezione, più evidenti nei colori medi.
- **Microfori nelle cappottine:** dovuti alla rigidità del tessuto trattato, che può formare pieghe.
- **Effetto chiaro-scuro:** generato dalla struttura tessile e dalle cuciture, non compromette la qualità.
- **Effetto "stelline":** passaggi di luce tra trama e ordito, normale e non influente sulle prestazioni.

MANUTENZIONE

Raccomandazioni di sicurezza

- La tenda è testata secondo la norma EN 13561 e marcata CE.
- Deve essere utilizzata solo come protezione solare e nelle condizioni di vento indicate nella dichiarazione di prestazione.
- In caso di pioggia o neve, riavvolgere prontamente la tenda per evitare danni strutturali.
- Non utilizzare fiamme libere o fonti di calore nelle vicinanze.
- Evitare l'uso in ambienti esplosivi o con eccessiva presenza di polveri.

SCHEDA DI MANUTENZIONE

- Scollegare l'alimentazione elettrica tramite interruttore omnipolare prima di qualsiasi intervento su tende motorizzate.
- Non inserire le mani vicino al rullo di avvolgimento.
- Non rimuovere le etichette di sicurezza.
- Azionare la tenda solo quando non ci sono persone nel raggio d'azione.
- Il **volant** è soggetto a logorio e **non è coperto da garanzia**.

COMANDI MOTORIZZATI

- L'allaccio elettrico deve essere eseguito da personale qualificato, con rilascio del Certificato di Conformità.
- I pulsanti devono essere "a presenza d'uomo" se non è presente un telecomando.
- Tenere il telecomando lontano dalla portata dei bambini.
- Quando non in uso, la tenda deve essere avvolta, anche se dotata di sensori sole-vento.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

- **Telo:** spazzolare e lavare con sapone delicato e acqua tiepida (< 40°C). Per macchie persistenti, usare una soluzione con 100 ml di candeggina, 60 ml di sapone delicato e 4 litri d'acqua. Risciacquare e asciugare all'aria.
- Non avvolgere il telo bagnato. Se necessario, riaprirlo appena possibile per farlo asciugare.
- **Profili e componenti:** pulire con idropulitrice o acqua e sgrassatore.
- **Lubrificazione:** usare prodotti tipo WD-40.
- **Controlli annuali:** verificare lo staffaggio e la tenuta dei tasselli con un tecnico specializzato.

FREQUENZA CONSIGLIATA

- **Profili e tappi**
 - Ispezione: una volta all'anno
 - Pulizia: ogni sei mesi
 - Sostituzione: se necessario
 - Lubrificazione: una volta all'anno
- **Telo**
 - Ispezione: una volta all'anno
 - Pulizia: ogni sei mesi
 - Sostituzione: se necessario
 - Lubrificazione: non richiesta
- **Motore elettrico e cablaggio**
 - Ispezione: una volta all'anno
 - Pulizia: ogni sei mesi
 - Sostituzione: ogni 10 anni
 - Lubrificazione: non richiesta
- **Viteria e bulloneria**
 - Ispezione: una volta all'anno
 - Pulizia: ogni sei mesi
 - Sostituzione: se necessario
 - Lubrificazione: non richiesta
- **Staffe e supporti**
 - Ispezione: una volta all'anno
 - Pulizia: ogni sei mesi

SCHEDA DI MANUTENZIONE

- Sostituzione: se necessario
- Lubrificazione: non richiesta
- **Bracci**
- Ispezione: una volta all'anno
- Pulizia: non richiesta
- Sostituzione: ogni 10 anni
- Lubrificazione: non richiesta

RIMOZIONE DELLA TENDA

- Gli operatori devono garantire la propria sicurezza (es. cintura di sicurezza).
- Scollegare elettricamente il motore prima dello smontaggio.
- Riavvolgere il telo.
- Smontaggio in due fasi:
- Rimuovere le viti di fissaggio e sganciare la tenda.
- Calare la tenda a terra e smontare le staffe dal soffitto o parete.