

Infisso in pvc

FENIX

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Fenix è il nostro sistema di infissi in PVC che unisce in un unico prodotto le caratteristiche e le potenzialità di quattro diverse configurazioni, garantendo flessibilità, estetica e performance eccellenti. Grazie alle sue opzioni di personalizzazione, Fenix si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza abitativa, offrendo soluzioni innovative e all'avanguardia.

MANUTENZIONE

Pulizia regolare:

- Pulire il telaio e i vetri con acqua tiepida e detergente neutro ogni 2-3 mesi
- Utilizzare un panno morbido o una spugna non abrasiva
- Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido

Lubrificazione:

- Lubrificare cerniere, serrature e meccanismi di chiusura ogni 6 mesi
- Usare lubrificanti specifici per PVC, evitando prodotti a base di olio o grasso

Controllo guarnizioni:

- Ispezionare le guarnizioni ogni 12 mesi per verificare usura o danni
- Pulire le guarnizioni con acqua e sapone neutro
- Sostituire le guarnizioni danneggiate o usurate

Verifica drenaggio:

- Controllare e pulire i fori di drenaggio ogni 6 mesi
- Rimuovere eventuali ostruzioni per garantire il corretto deflusso dell'acqua

Controllo viti e fissaggi:

- Verificare il serraggio di viti e fissaggi ogni 12 mesi
- Stringere eventuali elementi allentati

Ispezione visiva:

- Esaminare l'infisso per eventuali segni di usura, danni o deformazioni ogni 12 mesi
- Segnalare eventuali problemi a un tecnico specializzato

Evitare:

- L'uso di detersivi abrasivi o solventi aggressivi
- La chiusura forzata dell'infisso in caso di malfunzionamenti

Assistenza professionale:

SCHEDA DI MANUTENZIONE

- In caso di problemi complessi, contattare un tecnico specializzato
- Programmare una revisione completa ogni 3-5 anni

Seguendo queste linee guida, si garantirà una lunga durata e un corretto funzionamento dell'infisso in PVC.