

# Veneziana

# VENETICA 25

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarci di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

## SCHEDA DI MANUTENZIONE

Le veneziane, se installate e utilizzate correttamente senza esercitare forzature sugli organi di manovra, non richiedono particolari interventi di manutenzione. Per garantirne il buon funzionamento e preservarne la durata nel tempo, è consigliabile seguire alcune semplici indicazioni.

### **Movimentazione**

Si raccomanda di sollevare e abbassare la veneziana solo con le lamelle in posizione aperta, per evitare attriti che potrebbero causare usura prematura delle corde e comprometterne il corretto funzionamento.

### **Pulizia**

Per rimuovere la polvere e lo sporco accumulati, distendere la tenda con le lamelle completamente chiuse e utilizzare un panno morbido e asciutto, preferibilmente in microfibra. In alternativa, si può impiegare uno spolverino antistatico.

Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie delle lamelle. In caso di sporco più ostinato, è possibile utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, facendo attenzione a non bagnare le corde, per prevenire danni e malfunzionamenti.

Una pulizia periodica aiuterà a mantenere la veneziana in perfette condizioni estetiche e funzionali nel tempo.