

Tenda

LIBERA

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

SCHEDA DI MANUTENZIONE

Le tende a rullo, se installate correttamente e utilizzate con cura, non richiedono particolari interventi di manutenzione. È importante evitare di forzare i meccanismi di manovra per garantirne il corretto funzionamento e preservarne la durata nel tempo.

Pulizia del tessuto

Per mantenere la tenda pulita, è consigliabile rimuovere periodicamente la polvere con un panno morbido e asciutto o con un aspirapolvere a bassa potenza. Se necessario, il tessuto può essere pulito con un panno leggermente inumidito con acqua e sapone neutro.

Se il modello della tenda lo permette, il tessuto può essere rimosso dalla struttura e lavato in acqua a 30°. Evitare l'uso di solventi, detersivi aggressivi o panni abrasivi, che potrebbero danneggiare il materiale.

Manutenzione generale

Per garantire il corretto funzionamento della tenda nel tempo:

- Evitare manovre brusche o eccessive tensioni sul meccanismo di avvolgimento.
- Verificare periodicamente che la tenda si avvolga e si svolga in modo uniforme, senza impedimenti.
- Pulire eventuali residui di polvere o sporco accumulati sul rullo e sui supporti con un panno asciutto.

Seguendo queste semplici indicazioni, la tenda a rullo manterrà nel tempo la sua funzionalità e il suo aspetto estetico.