

# Zanzariera

# ZEFIRA VERTICALE

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

## SCHEDA DI MANUTENZIONE

La **zanzariera plissé** è un sistema pratico e funzionale, progettato per garantire protezione dagli insetti senza compromettere la ventilazione degli ambienti. Per mantenere un funzionamento ottimale e prolungarne la durata nel tempo, è importante effettuare una corretta manutenzione e pulizia.

### Pulizia del telo plissettato

- **Frequenza:** consigliata ogni 2-3 mesi, o più spesso in ambienti con elevata presenza di polvere o polline.
- **Metodo consigliato:** utilizzare un pennello a setole morbide o un panno asciutto per rimuovere polvere e residui accumulati sul telo.
- **Lavaggio:** in caso di sporco ostinato, passare delicatamente un panno inumidito con acqua tiepida e un detergente neutro. Non applicare eccessiva pressione per evitare di deformare la trama del telo.
- **Prodotti da evitare:** non utilizzare solventi, alcool o detersivi aggressivi che potrebbero danneggiare il tessuto della rete.

### Pulizia delle guide e del binario inferiore

- **Rimozione della polvere:** passare regolarmente un aspirapolvere con bocchetta a setole morbide lungo il binario inferiore per rimuovere polvere e detriti.
- **Lavaggio:** pulire le guide laterali con un panno umido per eliminare residui che potrebbero ostacolare lo scorrimento della zanzariera.
- **Lubrificazione:** applicare periodicamente un lubrificante secco a base di silicone per mantenere il movimento fluido e prevenire attriti e inceppamenti.

### Precauzioni d'uso

- Aprire e chiudere la zanzariera con delicatezza, senza forzare il movimento.
- Evitare urti accidentali o pressioni eccessive sul telo plissettato per preservarne la tensione e la struttura.
- Controllare periodicamente lo stato del telo e delle corde di tensionamento per assicurarsi che siano integre e ben posizionate.

Seguendo queste semplici operazioni di manutenzione, la tua **zanzariera plissé** rimarrà sempre efficiente e funzionale, garantendo la massima protezione e durata nel tempo.